

# 蛤爾濱工業大學 (深圳)

Harbin Institute of Technology, Shenzhen

# 实验报告

课程名称:	<u>系统与控制</u>
学生姓名:	
学生学号:	
学生专业:	
开课学期:	
报告时间:	
指导教师:	

哈尔滨工业大学(深圳)

# 实验二 系统的稳定性分析实验

# 一、 实验目的

掌握 Routh 判据,用 Routh 判据对三阶系统进行稳定性分析。

# 二、 实验设备及元器件

- 1.PC 机一台
- 2.NI ELVIS 一台
- 3.Circuits Control Board 1 (自动控制原理课程实验套件 1)
- 4.Circuits Control Board 2(自动控制原理课程实验套件 2)
- 5.导线 14 根

# 三、实验原理

(简述实验原理, 画出模拟电路图)

典型的三阶系统稳定性分析

(1) 方框图




图 3-1 三阶系统方框图

#### (2) 模拟电路图




图 3-2 三阶系统模拟电路图

#### (3) 开环传递函数

$$G(S)H(S) = \frac{500/R}{S(0.1S+1)(0.5S+1)}$$
  
其中,开环增益 $K = \frac{500}{R}$ 

(4) 系统的特征方程

$$1 + G(S)H(S) = 0 \Rightarrow S^3 + 12S^2 + 20S + 20K = 0$$

## 四、实验过程与实验数据

(简述实验过程的步骤和方法, 粘贴并打印实验数据结果图)

- 1、启动计算机,并检查 ELVIS III 的 USB 线是否连接到电脑。
- 2、将"Circuits Control Board 1"(自动控制原理课程实验套件 1)插入 ELVIS III 的插槽中。
- 3、打开 ELVIS III 电源。
- 4、打开自动控制原理课程实验套件板子开关。
- 5、确认 ELVIS III 能够识别并显示实验板信息。
- 6、在计算机上运行名为"实验 2 典型环节的稳定性分析实验"的 LabVIEW 工程文件。
- 7、运行程序,进行实验并记录数据。

## 五、实验数据分析

(按指导书的要求完成对实验数据的分析处理与比较,并对实验结果做出判断)

- 1.典型的三阶系统稳定性分析
- (1) 由 Routh 判据得到 Routh 行列式为:

$S^3$	1	20
$S^2$	12	20K
$S^1$	$20 - \frac{5}{3}$ K	
$S^0$	20K	

0 <k<12< th=""><th>R &gt;<u>41.67k</u></th><th>系统稳定</th></k<12<>	R > <u>41.67k</u>	系统稳定
K = <u>12</u>	R = 41.67k	系统临界稳定
K > 12	R < <u>41.67k</u>	系统不稳定

#### (2) 将典型三阶系统在不同开环增益下的响应情况实验测量值填入下表

典型三阶系统在不同开环增益下的响应情况实验结果参考值

R(KΩ)	系统响应曲线	开环增益 K	稳定性
-------	--------	-----------	-----

	波形图 A/AIO A/AII		
10	12.5 10 7.5 5 0 2.5 -5 -7.5 -10 -12.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 <b>时间(s)</b>	50	不稳定
30	波形图  A/AIO	16.67	不稳定
100	液形图  A/AIO	5	稳定
R= <u>39.530</u>	波形图  A/AIO	12.648	临界稳定